




DETTA GÅR ALLDELES UTMÄRKT ATT MALA I KVARNEN

- Alla sorters skal från frukt, grönsaker, rotfrukter och grönblast
- Matrester
- Kycklingben och kycklingkrås från tillagad kyckling
- Räkskal, äggskal, kräftska, krabbskal och hummerskal
- Fiskben, fiskrens fiskkött och tillagat fiskskinn
- Kaffefilter och kaffesump
- Små tillagade köttben
- Ris och pasta
- Hushållspapper, toalettpapper och servetter
- Stora mängder fett, blanda med annat avfall när du maler och spola med kallt vatten
- Rabarber, kronärtsskocka och andra långtrådiga frukter och grönsaker, klipps/skärs i ca. 2 cm stora bitar innan de mals i kvarnen
- Äggkartonger går bra att mala i kvarnen om man river dem i småbitar, lägg gärna i blöt först. Det måste vara kartong det går inte med äggförpackning i plast eller dylikt
- Snittblommor och krukväxtblommor, dock utan kruka, jord och sten

Det mesta organiskt nedbrytbara avfall går att mala i kvarnen, använd sunt förnuft.



DETTA BÖR/SKA DU INTE MALA ELLER ÄR FÖRBJUDET ATT MALA I KVARNEN

- Rått lax, gädd- och ålskinn samt senor från rått kött. Går att mala ner men tar onödigt lång tid, kvarnen får kämpa och det låter en del.
- Kotlett- och andra hårda köttben är bäst att mala i WasteMaid 458 och WasteMaid 658. Det går även att mala med övriga kvarnar men kvarnen får kämpa, den vibrerar och låter.
- Blöjor, tops (öronrensare), dambindor, tamponger, hårdplast, plastfolie och Torkypapper
- Aluminiumfolie, kork från plast, vin – och ölflaskor samt kapsyler
- Cigaretter, cigarettfilter och snus.
- Tyg, snören, gummi, läder, metall, glas, porslin och aluminiumburkar.

Även här gäller sunt förnuft, det som inte hör naturen till skall inte malas i kvarnen och det som kan förstöra kvarnen ska inte heller malas i den.